

NEBULIBOX MEDIUM – NÁVOD K POUŽITÍ

Popis

Systém pro rozptylování vůně funguje na principu nebulizace kapaliny. Je programovatelný, lze jej umístit na rovnou plochu nebo připevnit na zeď. Napájí se prostřednictvím přiloženého síťového adaptéru. Zařízení je určené k provonění místnosti, je vhodné pro všechny typy veřejných prostor.

Úvod

Před použitím si prosím přečtěte tento návod a uschovejte jej na bezpečném místě. Používejte pouze přiložený síťový adaptér, abyste zajistili správnou funkci a předešli poškození zařízení. Při instalaci a používání dbejte na to, aby bylo **zařízení ve svislé poloze**. Není dovoleno **zařízení naklánět nebo převracet během provozu**. Před přepravou je nutné provést údržbu a čištění zařízení. Pokud dojde k úniku vůně, může dojít k jeho poškození.

Doporučení

Před výměnou nebo doplněním náplně **vypněte zařízení na 2 minuty**, aby se vůně v rozprašovači vrátila do nádržky. Poté ji vyjměte.

Hlavní součásti zařízení

- Kontrolka provozu
- Napájení
- Zámek
- Výstup vzduchování
- Kryt
- Protiskluzová podložka

Montáž na zeď

1. Připevněte závěsnou desku podle rozměrového schématu.
2. Umístěte zařízení na závěsnou desku, připevněte šrouby a připojte napájení.
3. Pomocí klíče odemkněte kryt zařízení.

Technické údaje

Výkon: 10 W

Hlučnost: ≤35 dB

Pokrytí prostoru: 1500 m³

Rozměry (Š x H x V): 170 × 70 × 192 mm

Kapacita náplně: 200 ml

Hmotnost: 1,9 kg

Použití

Výměna nebo doplnění náplně

1. Otevřete kryt podle šipky.
2. Vyjměte náplň vůně.
3. Vložte novou náplň do zařízení.
4. Zavřete kryt – při provozu svítí kontrolka.

Nastavení času

1. Stiskněte tlačítko **SET** na 5 sekund.
2. Pomocí **UP/DOWN** nastavte hodinu a potvrďte tlačítkem **SET**.
3. Opakujte pro nastavení minut a dne v týdnu.

Nastavení ventilátoru – základní tovární nastavení F1 = High - vysoké

- **Stiskněte DOWN na 5 sekund** – ventilátor přejde do režimu F2 – **Low - tichého** provozu.
- **Další stisknutí DOWN na 5 sekund** – ventilátor se vypne. F0
- **Opětovné stisknutí DOWN na 5 sekund** – ventilátor přejde do normálního režimu. **High – F1**

Programování provozu

1. Stiskněte **MODE** pro nastavení **začátku provozu**. Nastavte hodiny, minuty a den v týdnu, pomocí tlačítek **DOWN** a **UP**. Každý krok potvrďte tlačítkem **SET**. Dny v týdnu se nastavují tlačítky **DOWN** a **UP**, kdy DOWN je potvrzení dne a UP je smazání dne.
2. Stiskněte **MODE** podruhé pro nastavení **konce provozu**.
3. Stiskněte **MODE** potřetí pro **nastavení doby rozprašování** (5–300 s).
4. Stiskněte **MODE** počtvrté pro **nastavení doby pauzy** (10–900 s).
5. Stiskněte **MODE** popáté pro nastavení dalšího programu. Přístroj lze nastavit až na 5 programů. Postupujte dle kroků výše.

Tip: Pokud provozní doba přesahuje půlnoc, je nutné ji rozdělit na dva úseky. Například pro provoz od 19:00 do 03:00 nastavte dva cykly: 19:00–23:59 a 00:00–03:00. **Obnovení továrního nastavení:** Podržte **MODE** po dobu 10 sekund.

Údržba

Za účelem zajištění optimálního rozptylu vůně se doporučuje zařízení kontrolovat a čistit každých 6 měsíců nebo při výměně vůně.

Postup čištění:

1. Vyjměte prázdnou náplň.
2. Naplňte ji průmyslovým alkoholem a vyčistěte ji v dobře větraném prostoru. Zamezte kontaktu s ohněm.
3. Po vyčištění naplňte náplň malým množstvím alkoholu, vložte ji zpět do zařízení a nechte běžet 5–8 minut.
4. Po dokončení čištění zařízení vypněte.

Možnosti připojení

Zařízení lze připojit ke **klimatizačnímu systému** pomocí hadičky – měla by být co nejvíce ve svislé poloze.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Zařízení nefunguje	Špatné napájení, není zapnuto, špatně nastavený čas provozu	Zkontrolujte napájení a nastavení času
Slabý rozptyl vůně	Ucpaná tryska, poškozené těsnění	Zkontrolujte trysku a těsnění, vyčistěte difuzní hadičku
Únik vůně	Poškozené těsnění, uvolněné spoje	Zkontrolujte těsnění a spoje
Hluk	Poškozená pumpa, uvolněný ventilátor	Opravte nebo vyměňte pumpu, upevněte ventilátor

Aplikace

Stáhněte si aplikaci **SCENT MASTER**, která umožňuje programování zařízení přes Bluetooth. Aplikace je dostupná pro **iOS i Android**.