



# TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 1.10.2021

AGOL

Strana: 1 z 3

## AGOL

Alkoholový prostředek určený pro rychlou dezinfekci povrchů

**Oblast použití:** - Typ přípravku: PT2 a PT4

- **AGOL** je tekutý přípravek určený pro rychlou hygienickou dezinfekci povrchů v domácnosti, službách, stravování, dopravě a jiných povrchů, které přicházejí do kontaktu s širokou veřejností. Umožňuje bezoplachové ošetření předmětů pro styk s potravinami. Při pravidelné aplikaci doporučujeme občasné omytí povrchů nejlépe teplou vodou.

- účinnost: baktericidní (ČSN EN 1276, ČSN EN 13697)
- Fungicidní (ČSN EN 1650+A1, ČSN EN 13697)
- Virucidní proti bakteriofágům (ČSN EN 13610)
- Virucidní proti obaleným virům (ČSN EN 14476 + A2:2020)
- Mykobaktericidní (ČSN EN 14348)

***Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.***

**Fyzikálně-chemické vlastnosti výrobku:**

Vzhled	Hustota při 20 °C (kg/l)	pH (prostředku, 20 °C)
čirá kapalina	cca 0,9	< 7,0

**Aplikace přípravku a podmínky použití:**

Prostředek je určen pro dezinfekci povrchů tzv. technologií postřiku tj. rovnoměrného nanesení aerosolu na dezinfikovanou plochu. Základní podmínky aplikace jsou uvedeny v následující tabulce:

Způsob nanesení	Teplota čištěného povrchu (° C)	Doba expozice, účinnost	Spotřeba prostředku (ml/m <sup>2</sup> )
Pomocí rozprašovače	max. 25	1 min; virucidní proti obaleným virům, mykobaktericidní	cca 40
		5 min; baktericidní, Virucidní proti norovirům	
		15 min; baktericidní, fungicidní a virucidní proti bakteriofágům	

**Výrobce:**

MPD plus, s.r.o.  
Nábřeží Dr. Beneše 2307  
Rakovník, CZ- 26901



Telefon: + 420 313 513 961  
Fax: +420 313 512 834  
E-mail: firma@mpd.cz  
www.mpd.cz



# TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 1.10.2021

AGOL

Strana: 2 z 3

Přípravek se aplikuje nástřikem koncentráту na povrch, po 15 sec se povrch otře sterilním mulem, jednorázovým ubrouskem, nebo necháme zaschnout. Po uplynutí potřebné expoziční doby a odeznění alkoholového zápachu je ošetřený povrch použitelný pro kontakt s potravinami. U povrchů určených pro trvalý styk s potravinami se doporučuje jejich občasné omytí pitnou vodou. Pro dosažení optimální účinnosti lze přípravek znovu aplikovat na povrch a nechat zaschnout. Příklad použití: ledničky, stoly, prodejní pulty, sportovní zařízení, sedadla.

## **Materiálová snášenlivost:**

<b>Aplikace prostředku je vhodná</b>	Pro dezinfekci povrchů stálých vůči vodě.
<b>Aplikace prostředku není vhodná</b>	Pro dezinfekci i povrchů vyrobených z akrylátového skla.


**Upozornění:** dodavatel doporučuje vhodnost aplikace prostředku na citlivých materiálech odzkoušet. Prostředek smí být použit jen v zařízeních, u nichž je vyloučena možnost průniku prostředku do elektrických částí.

## **Údaje o složení a nebezpečnosti přípravku:**

Přípravek obsahuje: ethanol 60,5 g/100 g, propan-2-ol 7 g/100 g, kyselina mléčná 0,8 g/100 g  
Prostředek není parfemován.

**Standardní věty o nebezpečnosti:** Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

**Pokyny pro bezpečné zacházení a další informace jsou uvedeny v Bezpečnostním listu a etiketě prostředku.**

<b>Symbol:</b>	
<b>Signální slovo:</b>	<b>Nebezpečí</b>

## **Pokyny pro první pomoc:**

**PŘI POŽITÍ:** Vypláchněte ústa vodou. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Neprodleně vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte toto označení, nebo etiketu.  
**PŘI VDECHNUTÍ:** Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Nenechteje prochládnout. Při zástavě dechu, nebo nepravidelném dýchání zahajte umělé dýchání z plic do plic. Přetrvává-li dráždění nebo jiné celkové příznaky vyhledejte lékařskou pomoc.  
**PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy):** Opláchněte kůži vodou. Při přetrvávajícím dráždění nebo při známkách poleptání vyhledejte lékařskou pomoc.

**PŘI ZASAŽENÍ OČÍ:** Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Oči promývejte velkým množstvím pokud možno vlažné tekoucí vody nejméně 15 minut při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc.

## **Pokyny pro manipulaci a skladování:**

**Manipulace:** Dodržujte všeobecné hygienické předpisy pro práci s chemikáliemi. Zabraňte kontaktu s pokožkou a očima, používejte osobní ochranné pracovní pomůcky a dodržujte základní zásady práce s chemickými látkami. Zabraňte tvorbě plynů a par v koncentracích přesahujících nejvyšší přípustné

## **Výrobce:**

MPD plus, s.r.o.  
Nábřeží Dr. Beneše 2307  
Rakovník, CZ- 26901



Telefon: + 420 313 513 961  
Fax: +420 313 512 834  
E-mail: firma@mpd.cz  
www.mpd.cz



# TECHNICKÝ LIST

Revize: Vo 1.10.2021

AGOL

Strana: 3 z 3

limity pro ovzduší (NPK - P). Zajistěte účinné větrání pracovního prostoru. Při použití přípravku nekuřte a odstraňte možné zdroje zapálení.

**Výrobce nedoporučuje:** použití přípravku pro jiný účel než pro který je určen.

**Skladování:** pouze v originálních obalech při teplotě 5 až 25°C mimo přímé působení slunečního záření a tepelných zdrojů. Dbejte pokynů uvedených na etiketě přípravku. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

**Společné skladování:** skladujte v souladu s platnými právními předpisy.

**Přeprava:** je nebezpečné zboží – UN 1987, ALKOHOLY, J.N. (Ethanol, Isopropanol).

## **Pokyny pro likvidaci:**

Odstraňte obsah a obal podle vnitrostátních předpisů.

**Likvidace odpadů:** Nespotřebované zbytky se likvidují jako nebezpečný odpad. Koncentrát nevylévat do odpadu.

**Likvidace obalů:** Prázdné obaly vypláchněte vodou a dejte do tříděného odpadu.

## **Balení a trvanlivost (doba skladovatelnosti):**

Typ balení	Doba skladovatelnosti	Další informace
750 ml PE lahev	24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku	-
5L HDPE kanystr	24 měsíců od data výroby uvedeného na etiketě výrobku	-

**Výrobce:**  
MPD plus, s.r.o.  
Nábřeží Dr. Beneše 2307  
Rakovník, CZ- 26901



Telefon: + 420 313 513 961  
Fax: +420 313 512 834  
E-mail: firma@mpd.cz  
www.mpd.cz