

TECHNICKÝ LIST - NÁVOD

Dávkořač parfémů Tubeless

POPIS:


programovatelný , plast, světle modrá a černá barva, elegantní a stylový design, uzamykatelný, hmořdinky jsou součástí balení, baterie nejsou součástí balení

ROZMĚR:

(v) 257 x (ř) 140 x (h) 114 mm

HMOTNOST:

730 g



1. Otevřete řač a vložte baterie. Před vložením náplně musí být řač vypnutý. Zapnutím řače se aktivuje LCD displej. Zobrazí se výchozí nastavení **MO 00:00 24h 08 30d**
 2. Stiskněte tlačítko TEST po dobu 3 sekund, tím se vynuluje výchozí nastavení
 3. Stiskněte současně tlačítka **▲▼** a vyberte si interval pro doplnění náplně **30d** výběr potvrďte tlačítkem ENTER.
 4. Stiskněte tlačítko SET pro naprogramování řače.
 - a) nastavení dny v týdnu - vyberte pomocí tlačítek **▲▼** , výběr potvrďte tlačítkem ENTER
 - b) nastavení hodiny - vyberte pomocí tlačítek **▲▼** Zadanou hodinu potvrďte tlačítkem ENTER
 - c) nastavení minuty - vyberte pomocí tlačítek **▲▼** Zadané minuty potvrďte tlačítkem ENTER
 - d) nastavení doby provozu - vyberte pomocí tlačítek **▲▼** výběr potvrďte tlačítkem ENTER
 - e) nastavení počátečního času provozu - tlačítka **▲▼** vyberte hodinu, výběr potvrďte tlačítkem ENTER, poté vyberte minuty, výběr potvrďte tlačítkem ENTER
 - f) nastavení provozní dny - řač má automaticky nastavené dny provozu od pondělí do neděle tlačítka **▲▼** si lze vybrat, zda chcete mít řač mimo provoz ve dnech pátek -neděle. Potvrďte ENTER pro dokončení.
- Po dokončení přístroj vypočítá časový interval stříků a pracovní dobu, dle zadaného nastavení.
5. Led světlo
 - a) Při provozu bliká každých 10 sekund
 - b) Když je stav baterie nižší než 2,4 V, začne blikat indikátor nízkého stavu baterie
 - c) ON - řač je zapnutý
 - d) OFF - řač je vypnutý

Při výměně baterií by neměla doba jejich vyjmutí přesáhnout 1 minutu, jinak se řač vrátí do výchozího nastavení.



Anglo česká s.r.o.
Pražská 104/III
377 01 Jindřichův Hradec



384 372 311

(316, 318, 319, 320, 322, 326, 328, 336, 338)

www.hygee.cz

objednavky@angloceska.cz